



MIDA CHRIOX 5

Dezinfekciono sredstvo na bazi persirćetne kiseline za opštu dezinfekciju i za CIP sisteme u prehrambenoj industriji

OPIS I PRIMENA

MIDA CHRIOX 5 je veoma efikasno dezinfekciono sredstvo na bazi persirćetne kiseline koje se upotrebljava u industriji prerade mleka, proizvodnji pića i preradi hrane.

MIDA CHRIOX 5 je efikasan protiv svih vrsta mikroorganizama uključujući bakterije, kvasce i plesni. Efikasan je na niskim temperaturama i u malim koncentracijama. Biocidno dejstvo **MIDA CHRIOX 5** je potvrđeno prema različitim metodama uključujući relevantne EN standarde.

MIDA CHRIOX 5 ne peni i pogodan je za prskanje, CIP aplikacije, redovnu dezinfekciju rezervoara, sudova, cevovoda i druge radne opreme.

MIDA CHRIOX 5 je moćan oksidant koji razgrađuje i rastvara proteine, a samim tim efikasno uklanja nečistoće od ostataka hrane.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA CHRIOX 5 se koristi u koncentraciji između 0,1 i 0,5 % na sobnoj temperaturi (do 40°C!). Površine treba da su prethodno očišćene i odmaščene. Ostaviti da deluje od 5 do 15 minuta na tretiranim površinama. Posle upotrebe potrebno je da se tretirane površine detaljno isperu vodom da bi se potpuno uklonili ostatci sredstva i čestice nečistoća. Ne koristiti nerazblaženo sredstvo!

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži persirćetnu kiselinu (5%), vodonik peroksid, sirćetnu kiselinu
Izgled	Bistra tečnost
Boja	Bezbojna
Miris	Karakterističan na sirće
pH (1%)	± 3,4
Specifična masa	± 1,12 g/cm ³ (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA CHRIOX 5** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, može da se upotrebljava na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom mekog I ugljeničnog čelika, bakra i njegovih legura, pocinkovanih materijala.

ŽIVOTNA SREDINA

MIDA CHRIOX 5 ne sadrži hlor i stoga ne postoji rizik od formiranja organskih apsorbujućih halogena.

MIDA CHRIOX 5 je lako biorazgradiv. Efluent koji sadrži dezinfekciono sredstvo može se ispustiti u postrojenje za biološki tretman nakon prolaska kroz rezervoar za neutralizaciju i pufer.

BEZBEDNOST

MIDA CHRIOX 5 ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA CHRIOX 5** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje. Koncentrovano sredstvo ne treba da dolazi u kontakt sa organskim materijama (masti, ulja, guma, papir, slama, drvo, pluta I slično) kao ni sa drugim koncentrovanim deterdžentima i dezinfekcionim sredstvima, posebno sa alkalnim proizvodima.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti **MIDA CHRIOX 5** u originalnom pakovanju na temperaturama između +5°C i +25°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 12 meseci od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MIDA CHRIOX 5 može biti dostupan u kantama i buradima.

Biocid koristiti pažljivo! Samo za profesionalnu upotrebu! Pre upotrebe obavezno pročitajte informacije o proizvodu!

TDS **MIDA CHRIOX 5**
Revizija 06.03.2018 v1.0

Distributer za Bosnu i Hercegovinu:
Europapier-Hercegtisak d.o.o.
Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 39 700-730
Mail: office@europapier.ba