

# MIDA IDEAL

Neutralni detergent koji peni za ručno čišćenje  
u prehrambenoj industriji i institucionalnoj higijeni

## OPIS I UPOTREBA

**MIDA IDEAL** je neutralni tečni deterdžent koji peni, posebno napravljen za ručno čišćenje alata i sitnih delova opreme (na primer delova opreme za sečenje, mašina za umotavanje i punjenje i druge opreme, mašina, alata i instrumenata) u prehrambenoj industriji.

**MIDA IDEAL** je proizvod sa neutralnim pH i sa visokim sadržajem anjonskih surfaktanata, lako se ispira i ne ostavlja tragove na očišćenim površinama. **MIDA IDEAL** se može koristiti i u tvrdoj vodi – očišćene površine su posle upotrebe svetle i sjajne.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**MIDA IDEAL** se koristi u koncentracijama između 0,1-1,0 % (v/v) na temperaturama od 30-40°C u zavisnosti od stepena i vrste prljavštine koja se uklanja i tvrdoće vode. Posle upotrebe dobro isperite da bi se potpuno odstranili svi ostaci proizvoda i nečistoća.

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži anjonske surfaktante, sekvestrante, stabilizator, konzervans.
Izgled	Bistra (umereno viskozna) tečnost
Boja	Zuta
Miris	Karakterističan za proizvod
pH (1%)	± 7,0
Gustina	± 1,00 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

## KOMPATIBILNI MATERIJALI

Kada se **MIDA IDEAL** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, onda može da se koristiti na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji.

## ŽIVOTNA SREDINA

**MIDA IDEAL** ne sadrži hlor i zato ne postoji rizik od stvaranja organski vezanih halogena koji mogu da se adsorbuju (AOX).

**MIDA IDEAL** sadrži surfaktante koji su u skladu sa Direktivom Evropske unije EU648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

## BEZBEDNOST

**MIDA IDEAL** nikada ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA IDEAL** i pratite uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

## SKLADIŠTENJE

**MIDA IDEAL** skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturi od 5°C do 30°C. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Rok upotrebe je 24 meseca od datuma proizvodnje.

## PAKOVANJE

**MIDA IDEAL** je dostupan u kantama i buradima.

### TDS MIDA IDEAL

Revizija 28.02.2018 v1.0

### Distributer za Bosnu i Hercegovinu:

Europapier-Hercegtisak d.o.o.

Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 39 700-730

Mail: office@europapier.ba