



# MIDA CHRIOX F2

Dezinfekciono sredstvo na bazi pene i persirćetne kiseline  
koje se koristi u industriji hrane i pića

## OPIS I PRIMENA

**MIDA CHRIOX F2** je penasto dezinfekciono sredstvo na bazi persirćetne kiseline sa visokom efikasnošću. Upotrebljava se u industriji prerade mleka, proizvodnji pića i preradi hrane.

**MIDA CHRIOX F2** je efikasan protiv svih vrsta mikroorganizama uključujući bakterije, kvasce i plesni.

**MIDA CHRIOX F2** lagano peni i pogodan je za dezinfekciju površina u prehrambenoj industriji.

**MIDA CHRIOX F2** je snažan oksidant koji razgrađuje i vrši solubilizaciju proteina i zato je efikasan u uklanjanju nečistoća.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**MIDA CHRIOX F2** se koristi u obliku pene/spreja u koncentracijama između 0,5-3,0 % (v/v) na temperaturi od 5°C do maksimalno 40°C u zavisnosti od stepena zaprljanosti. Ostaviti da deluje najmanje 15 do 20 minuta. Posle upotrebe potrebno je da se tretirane površine detaljno isperu vodom da bi se potpuno uklonili ostatci sredstva i čestice nečistoća. Ne koristiti nerazblaženo sredstvo!

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži persirćetnu kiselinu (max 5%), vodonik peroksid, sirćetnu kiselinu, surfaktante.
Izgled	Bistra tečnost
Boja	Bezbojna
Miris	Karakterističan na sirće
pH (1%)	± 3,0
Specifična masa	± 1,00 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

## KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA CHRIOX F2** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, može da se upotrebljava na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom mekog i ugljeničnog čelika, bakra i njegovih legura, pocinkovanih materijala.

### ŽIVOTNA SREDINA

**MIDA CHRIOX F2** ne sadrži hlor i stoga ne postoji rizik od formiranja organskih apsorbujućih halogena.

**MIDA CHRIOX F2** je lako biorazgradiv. Efluent koji sadrži dezinfekciono sredstvo može se ispustiti u postrojenje za biološki tretman nakon prolaska kroz rezervoar za neutralizaciju i pufer.

### BEZBEDNOST

**MIDA MIDA CHRIOX F2** ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA CHRIOX F2** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

Koncentrovano sredstvo ne treba da dolazi u kontakt sa organskim materijama (masti, ulja, guma, papir, slama, drvo, pluta i slično) kao ni sa drugim koncentrovanim deterdžentima i dezinfekcionim sredstvima, posebno sa alkalnim proizvodima.

### SKLADIŠTENJE

Skladištiti **MIDA CHRIOX F2** u originalnom pakovanju na temperaturama između +5°C i +25°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 12 meseci od datuma proizvodnje.

### PAKOVANJE

**MIDA CHRIOX F2** može biti dostupan u kantama i buradima.

*Biocid koristiti pažljivo! Samo za profesionalnu upotrebu! Pre upotrebe obavezno pročitajte informacije o proizvodu!*

TDS **MIDA CHRIOX F2**  
Revizija 06.03.2018 v1.0

**Distributer za Bosnu i Hercegovinu:**  
Europapier-Hercegtisak d.o.o.  
Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg  
Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 39 700-730  
Mail: office@europapier.ba