



MIDA FOAM 193 AC

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju
Alkalni penasti deterdžent na bazi hlora za primenu u
industriji hrane i pića

OPIS I PRIMENA

MIDA FOAM 193 AC je alkalni tečni deterdžent na bazi hlora koji se koristi za osetljive površine u industriji hrane i pića.

MIDA FOAM 193 AC je efikasan u uklanjanju proteinskih nečistoća. **MIDA FOAM 193 AC** nije korozivan za nerđajući čelik 304 i 316.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA FOAM 193 AC - Preporučeni način korišćenja:

1. Sa površina odstranite sve mehaničke nečistoće.
2. Nanesite penu na bazi **MIDA FOAM 193 AC** u koncentraciji od 0,5 do 5,0% (v/v) na temperaturi od 30-60 °C u zavisnosti od stepena i vrste nečistoća koje treba ukloniti i tvrdoće vode.
3. Ostaviti da deluje 10 do 20 minuta, a zatim detaljno isprati vodom (u roku od 1 sata posle primene) da bi se potpuno uklonili ostatci sredstva i čestice nečistoća.

MIDA FOAM 193 AC može se koristiti za ručno pranje dasaka za sećenje i druge opreme za brzo i potpuno uklanjanje zaostale krvi. Za ovu primenu, **MIDA FOAM 193 AC** se koristi u rastvoru u koncentracijama između 0,5-5,0 % (v/v) na temperaturi od 30-35°C u zavisnosti od uslova habanja dasaka za sećenje i prisutne nečistoće.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži kaustičnu sodu, potašu, surfaktante, sekvestrante, natrijum hipohlorit
Izgled	Bistra tečnost
Boja	Bledo žuta
Miris	Na hlor
pH (1%)	± 12,3
Specifična masa	± 1,15 g/cm ³ (20°C)
Sadržaj aktivnog hlora (%)	± 3,7 %
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA FOAM 193 AC** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, može da se upotrebljava na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura, pocinkovanih materijala i mekih metala uključujući aluminijum. U slučaju nedoumice, preporuka je da se materijal prethodno proveri pre bilo kakve duže upotrebe.

ŽIVOTNA SREDINA

MIDA FOAM 193 AC je klasifikovan kao opasan po životnu sredinu. Surfaktanti koji ulaze u sastav su u skladu sa EU Direktivom 648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

MIDA FOAM 193 AC ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA FOAM 193 AC** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

SKLADIŠTENJE

Skladištite **MIDA FOAM 193 AC** u originalnoj ambalaži na temperaturama između 5°C i 25°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 6 meseci od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MIDA FOAM 193 AC može biti dostupan u kantama, buradima i IBC kontejnerima.

Biocid koristiti pažljivo! Samo za profesionalnu upotrebu! Pre upotrebe obavezno pročitajte informacije o proizvodu!

TDS **MIDA FOAM 193 AC**
Revision 06.03.2018 v1.0

Distributer za Bosnu i Hercegovinu:
Europapier-Hercegtisak d.o.o.
Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 39 700-730
Mail: office@europapier.ba