

MIDA SAN 332 VB

Sredstvo za dezinfekciju na bazi mlečne kiseline

OPIS I PRIMENA

MIDA SAN 332 VB je koncentrovani rastvor mlečne kiseline koji ima baktericidna i fungicidna svojstva.

MIDA SAN 332 VB se može razblažiti za upotrebu kao završno dezinfekcione sredstvo u CIP aplikacijama i zatvorenim sistemima.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA SAN 332 VB se koristi u koncentracijama između 1-5% (v/v) na temperaturi između 20-40°C u zavisnosti od zaprljanosti površina koje se tretiraju, sa vremenom kontakta od najmanje 15 min.

Posle upotrebe površinu detaljno isprati vodom da bi se odstranili svi ostaci proizvoda i nečistoća.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sasavat	Mlečna kiselina
Izgled	Bistra tečnost
Boja	Bezbojan
Miris	Karakterističan za proizvod
pH (čiste)	$1,8 \pm 0,5$
Specifična masa	$1,20 \pm 0,05 \text{ kg/L}$ (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

KOMPATIBILNOST

Kada se koristi u skladu sa preporučenim uputstvima, **MIDA SAN 332 VB** može da se upotrebljava na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura i mekih metala kao što je aluminijum.

U slučaju nedoumice, preporučuje se procena kompatibilnosti materijala sa proizvodom.

ŽIVOTNA SREDINA

MIDA SAN 332 VB ne sadrži hlor i zato ne postoji rizik od formiranja organskih adsorbirajućih halogena (AOX).

Surfaktanti koji ulaze u sastav **MIDA SAN 332 VB** su u skladu sa EU Direktivom 648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

MIDA SAN 332 VB ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA SAN 332 VB** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

Molimo pogledajte MSDS i pratite uputstva za rukovanje i odlaganje.

SKLADIŠTENJE

Skladištite **MIDA SAN 332 VB** u originalnoj ambalaži na temperaturama između 5°C i 30°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 24 meseca od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MIDA SAN 332 VB je dostupan u kantama, buradima i IBC kontejnerima.

Samо za profesionalnu upotrebu! Pročitati uputstvo pre upotrebe!

Informacije u ovom TDS-u predstavljaju trenutno stanje našeg tehničkog znanja i iskustva koje dajemo bez obaveze. Dostavljene informacije ne garantuju nikakva specifična svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu primenu. Informacije o preventivnim merama, prvoj pomoći i skladištenju proizvoda su navedene u bezbednosnom listu. Korisnik se ne oslobađa odgovornosti ovim uputstvima zbog mogućih efekata prilikom upotrebe naših proizvoda uz odgovarajuće mere predostrožnosti. Sva prava zadržana.

TDS **MIDA SAN 332 VB**

Revizija 11.03.2019. v1.0

Distributer za Bosnu i Hercegovinu:

Europapier-Hercegtisak d.o.o.

Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 39 700-730

Mail: office@europapier.ba

CHRISTEYNS s.r.o. • Vítovská 453/7 • 742 35 Odry

Tel/Fax: +420 556 731 111 • www.christeyns.cz