



MIDA SAN 331 LW

Tekutý pěnotvorný dezinfekční bezoplachový přípravek na bázi kyseliny mléčné pro použití v potravinářském průmyslu

CHARAKTERISTIKA

MIDA SAN 331 LW je tekutý bezoplachový dezinfekční pěnotvorný přípravek na bázi kyseliny mléčné určený k desinfekci povrchů strojů, zařízení, provozních nádob, náčiní a pracovních pomůcek ve všech oblastech potravinářského průmyslu.

Po aplikaci přípravku **MIDA SAN 331 LW** není nutné takto ošetřené povrchy oplachovat.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA SAN 331 LW se doporučuje používat v koncentraci 1,0 až 5,0 % (v/v) při teplotě 20 až 40°C v závislosti na stupni a typu znečištění povrchů a s dobou působení minimálně 15 minut.

Po uplynutí stanovené doby působení není potřeba provést výplach nebo oplach pitnou vodou.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	kyselina mléčná, 2-propanol
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický po produktu
pH (1%ní roztok)	3,0 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,070 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA SAN 331 LW** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA SAN 331 LW** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály s výjimkou některých lehkých slitin, hliníku a barevných kovů. Pokud není u konkrétní slitiny nebo kovu materiálová snášenlivost deklarována, je vhodné před použitím takový materiál na snášenlivost otestovat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA SAN 331 LW neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA SAN 331 LW** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA SAN 331 LW** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA SAN 331 LW** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA SAN 331 LW** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA SAN 331 LW** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA SAN 331 LW**
Revize 20.11.2025 v2.1