

MIDA IDEAL

Detergent spumant neutru
pentru industria alimentară și igiena instituțională

DESCRIERE SI UTILIZARE

MIDA IDEAL este un detergent lichid spumant, neutru dezvoltat special pentru curățarea manuală a uneltelor și echipamentelor mici (de exemplu) echipamentelor de tăiat, mașinilor de feliere, împachetat și umplut și a altor echipamente, mașini, unelte și instrumente) din zonele de prelucrare a alimentelor.

MIDA IDEAL este un produs pe bază de pH neutru cu un nivel ridicat de surfactanți anionici, dar care se clătește ușor fără a lăsa urme pe suprafețele curățate.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

MIDA IDEAL se folosește la concentrații cuprinse între 0,1-1,0 % (v/v) la o temperatură de 30-40°C în funcție de gradul și tipul de murdarie de îndepărtat și de duritatea apei. Clătiți bine după utilizare și asigurați-vă că toate reziduurile sunt îndepărtate.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Ingrediente principale	Surfactanți anionici, secheștranti, stabilizatori, conservanți
Aspect vizual	Lichid limpede
Culoare	Galben
Miros	Caracteristic
pH (1%)	7,0 ± 0,5
Densitate	1,00 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Solubilitate	Miscibil în apă în toate proporțiile

Valorile prezentate în tabel nu constituie specificații tehnice.

COMPATIBILITATEA CU MATERIALELE

Când **MIDA IDEAL** este utilizat conform instrucțiunilor de utilizare recomandate, atunci **MIDA IDEAL** poate fi utilizat pe materiale utilizate în mod obișnuit în industria alimentară.

MEDIU INCONJURATOR

MIDA IDEAL nu conține clor și, prin urmare, nu există riscul formării de halogeni organici adsorbabili (AOX).

Surfactanții **MIDA IDEAL** respectă Directiva Uniunii Europene EU648/2004 privind biodegradabilitatea agenților tensioactivi.

SECURITATE

Nu amestecați niciodată **MIDA IDEAL** cu alte produse. Citiți cu atenție fișa cu date de securitate a materialului **MIDA IDEAL** și urmați instrucțiunile de manipulare și eliminare a substanțelor chimice.

DEPOZITARE

Păstrați **MIDA IDEAL** în ambalajul original între 5°C și 30°C. Nu expuneți la lumina directă a soarelui. Data de expirare este de 24 de luni de la data fabricației.

AMBALARE

MIDA IDEAL poate fi disponibil în canistra și butoi.

Fisa date tehnice **MIDA IDEAL**
2022-09-30 v1.0

CHRISTEYNS FOOD HYGIENE Afrikalaan 182 - B – 9000 GENT
Tel +32 9 223 38 71 Fax +32.9 233 03 44 www.christeyns.com