



MIDA SAN 332 VB

Koncentrovaný tekutý dezinfekčný prípravok na báze kyseliny mliečnej na použitie v potravinárskom priemysle

CHARAKTERISTIKA

MIDA SAN 332 VB je koncentrovaný a stabilizovaný roztok kyseliny mliečnej s baktericídnymi a fungicídnymi vlastnosťami určený na záverečnú desinfekciu v potravinárskom a nápojovom priemysle.

Roztok prípravku **MIDA SAN 332 VB** je určený na použitie v CIP a iných uzavretých systémoch k pravidelnej dezinfekcii nádrží, potrubí a ďalšieho technologického zariadenia.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA SAN 332 VB sa odporúča používať v koncentrácii 1,0 až 5,0% (v/v) pri teplote 20 až 40 ° C v závislosti na stupni a typu znečistenia povrchov a s dobou pôsobenia minimálne 15 minút. Doba pôsobenia je závislá na stupni a type predpokladaného mikrobiálneho znečistenia.

Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný dôkladný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	kyselina mliečna
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
pH (100%)	1,8 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,200 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA SAN 332 VB** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA SAN 332 VB** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem niektorých ľahkých zliatin, hliníka a farebných kovov. Pokiaľ nie je u konkrétnej zliatiny alebo kovu materiálová znášanlivosť deklarovaná, je vhodné pred použitím taký materiál na znášanlivosť otestovať.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA SAN 332 VB neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA SAN 332 VB** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA SAN 332 VB** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA SAN 332 VB** a riadťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA SAN 332 VB** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA SAN 332 VB** je dodávaný v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA SAN 332 VB**
Revízia 11.03.2019 v1.0