



MIDA SAN ET

Tekutý dezinfekčný prípravok na báze alkoholu
pre potravinársky priemysel a inštitucionálnu hygienu

CHARAKTERISTIKA

MIDA SAN ET je alkoholový bezoplachový dezinfekčný prípravok vhodný na použitie pre rýchle a účinné usmrtenie nežiadúcich mikroorganizmov v potravinárstve i v ďalších odvetviach spracovania potravín.

MIDA SAN ET je veľmi vhodný na povrchy citlivé na koróziu. Nepoužíva sa obvykle vo forme roztoku, ale priamo ako koncentrát. Z ekonomického hľadiska nie je veľmi vhodný na ošetrovanie veľkých plôch.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA SAN ET sa používa vždy až po vykonanom základnom čistení v nezriedenej forme ako koncentrát k rýchlej dezinfekcii po vopred určenom výrobnom cykle, teda i medzi jednotlivými fázami výroby. Takto sa ošetrujú plochy krájacích zariadení, nárezových strojov, balíčiek, plničiek a ďalších strojov, zariadení a nástrojov. Po použití sa prípravok neoplachuje.

Odporúčaná vzdialenosť od plochy pri postreku je 0,30 m. Odporúčané množstvo je 40 až 50 ml/m².

Počas aplikácie musí byť v miestnosti zabezpečené účinné odvetranie. Pri aplikácii je potrebné postupovať opatrne, prípravok nesmie prísť do styku s očami. Pri vdýchnutí aerosolovej hmly hrozí podráždenie sliznice.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	ethanol
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický po alkohole
pH (100%)	8,0 ± 0,5
Merná hmotnosť	0,86 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA SAN ET** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA SAN ET** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA SAN ET neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA SAN ET** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA SAN ET** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA SAN ET** a riadťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA SAN ET** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 12 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA SAN ET** je dodávaný v balení: kanister.

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostená vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA SAN ET**

Revízia 01.10.2018 v3.0