

MATIC ULTRA L6

Tečni alkalni deterdžent za automatske mašine za pranje sudova
u kuhinjama i prehrambenoj industriji

OPIS I PRIMENA

MATIC ULTRA L6 je veoma efikasan tečni alkalni detergent koji ne peni i koristi se u automatskim mašinama za pranje sudova. **MATIC ULTRA L6** odlično uklanja ostatke masti i osušenu hranu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MATIC ULTRA L6 se koristi u količini od 1 do 2 grama na 1 litar vode, u zavisnosti od stepena tvrdoće vode. Temperaturu i vreme delovanja daje proizvođač automatske mašine za pranje sudova. Posle upotrebe dobro isperite i uverite se da nema ostataka proizvoda i nečistoća.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike

| | |
|----------------|---|
| Sastav | Sadrži alkalije i sekvestrante |
| Izgled | Tečnost - neprozirna |
| Boja | Blago žuta |
| Miris | Karakterističan za proizvod |
| pH (100%) | $13,5 \pm 0,5$ |
| Gustina | $\pm 1,205 \text{ g/cm}^3 (20^\circ\text{C})$ |
| Rastvorljivost | Meša se sa vodom u svim razmerama |

KOMPATIBILNOST MATERIJALA

Kada se koristi u skladu sa preporukama, **MATIC ULTRA L6** može da se upotrebljava na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakovih legura, pocinkovanih materijala i mekih metala kao što su aluminijum, bakar, mesing, guma i slični materijali.

ŽIVOTNA SREDINA

MATIC ULTRA L6 sadrži surfaktante koji su u skladu sa Direktivom Evropske unije EU648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

Nikada ne mešajte **MATIC ULTRA L6** sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MATIC ULTRA L6** i sledite uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

SKLADIŠTENJE

MATIC ULTRA L6 skladištiti u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 30°C. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Rok upotrebe je 24 meseca od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MATIC ULTRA L6 može biti dostupan u kantama i buradima.

TDS MATIC ULTRA L6

Revizija 29.05.2024

Uvoznik I distributer:
NOVOHEM doo, Šabac