



MIDA SAN 311 KZ

Tečno dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola
za prehrambenu industriju i institucionalnu higijenu

OPIS I UPOTREBA

MIDA SAN 311 KZ je dezinfekciono sredstvo koje ne peni. Koristi se direktno bez razblaživanja, po potrebi za povremenu i završnu dezinfekciju u industriji hrane i pića i drugim sektorima industrije i usluga.

MIDA SAN 311 KZ je bezbedan za tretiranje površina koje dolaze u kontakt sa hranom.

MIDA SAN 311 KZ brzo isparava nakon dezinfekcije i ne ostavlja nikakve ostatke.

MIDA SAN 311 KZ je zato veoma pogodan za upotrebu na velikom broju površina kao što su daske za sečenje, uređaji osetljivi na vodu, pokretne trake.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA SAN 311 KZ je dezinfekciono sredstvo spremno za upotrebu, nanosi se direktno na površinu i ostavi da se osuši. Izbegavati stvaranje aerosola, primenu u blizini nezaštićene električne opreme ili upotrebu na vrućim površinama.

MIDA SAN 311 KZ se koristi za brzu dezinfekciju opreme (mašine za sečenje, umotavanje i punjenje, ostala oprema, alati i instrumenati) u pojedinim fazama ili nakon završetka proizvodnog ciklusa.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži izopropanol, n-propanol
Izgled	Bistra tečnost
Boja	Bezbojan
Miris	Karakterističan
pH (1%)	± 9,0
Gustina	± 0,86 g/cm ³ (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

KOMPATIBILNI MATERIJALI

Kada se **MIDA SAN 311 KZ** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, onda može da se koristiti na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji.

U slučaju nedoumice, preporučujemo da proverite pojedinačne materijale pre bilo kakve duže upotrebe.

ŽIVOTNA SREDINA

MIDA SAN 311 KZ ne sadrži hlor i zato ne postoji rizik od stvaranja organski vezanih halogena koji mogu da se adsorbuju (AOX).

MIDA SAN 311 KZ sadrži surfaktante koji su u skladu sa Direktivom Evropske unije EU648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

MIDA SAN 311 KZ nikada ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA SAN 311 KZ** i pratite uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

SKLADIŠTENJE

MIDA SAN 311 KZ skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturi od 5°C do 25°C. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Rok upotrebe je 12 meseca od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MIDA SAN 311 KZ je dostupan u kantama.

Biocid koristiti pažljivo. Pre upotrebe pročitajte oznake i informacije o proizvodu!

TDS **MIDA SAN 311 KZ**
Revizija: 31.05.2019 v1.0

Uvoznik i distributer:
NOVOHEM d.o.o. Šabac